

TITAN O

PRODOTTO ENZIMATICO per l'accrescimento della fase di DETERSIONE di IMPIANTI e SISTEMI DI FILTRAZIONE TANGENZIALE

Applicazione

Titan O è un potente cocktail enzimatico non schiumogeno che accresce la performance di detersione dai residui organici (proteine, cellulosa, amido, colloidali organici del vino) in impianti e sistemi di filtrazione tangenziali di cantina.

Titan O grazie alla sua composizione enzimatica assicura una detergenza profonda e non invasiva per i materiali ed è particolarmente indicato per la rimozione di sostanze coloranti e tannini tipici dei vini rossi.

L'utilizzo di **Titan O** ad impatto zero sull'ambiente (enzimi naturali e biodegradabili al 100%) utilizzato routinariamente preserva il rendimento ottimale di filtrazione idrolizzando i colloidali organici del vino permettendo quindi di ridurre il numero di detersioni con prodotti chimici con conseguente risparmio di acqua.

Su intasamenti importanti dei sistemi tangenziali utilizzato prima del classico lavaggio intensivo agevola l'azione detergente favorendo la disgregazione e la solubilizzazione dei materiali organici colmatanti.

Protocollo di utilizzo

Prelavaggio con acqua fredda e a seguire acqua calda (50°C)
Prelavaggio facoltativo con soluzione 1% DETARFLOW per 10 minuti (50°C).

Preparazione soluzione di TITAN O diluito in acqua calda (50°C)

- Concentrazione all' 1% per pulizia rutinaria
- Concentrazione fino al 2% per intasamenti importanti

Far ricircolare la soluzione per 30 minuti.

Per intasamenti importanti invasare e lasciare in sosta 2 ore.

Scaricare la soluzione.

Neutralizzazione del pH tramite lavaggio con soluzione 1% di DETAR10 in acqua calda (50°C).

Risciacquo con acqua fredda.

Per utilizzo su filtri tangenziali particolarmente intasati far seguire un ciclo di lavaggio intensivo utilizzando DETARFLOW, DETAR8 e DETAR10.

Composizione

Subtilisina

Agenti ossigenati

Policarbossilati

Proprietà fisico chimiche

Aspetto: polvere

pH soluzione: 10,1-11,1 (1%)

Densità: 970-1270 Kg/m³

Dosaggio

Utilizzo in soluzione dallo 0,5 al 2%

Conservazione

Conservare nell'imballaggio originale ben chiuso tra i +4 e +25 °C in locali asciutti.

Data limite di utilizzo ottimale: 2 anni.

Confezioni

Secchiello da 5 Kg



Perdomini-IOC S.p.A.

Via Salvo D'Acquisto, 2 - 37036 S. Martino Buon Albergo (VR) Italy
tel. +39-045-8788611 r.a. fax +39-045-8780322
fax uff. vendite +39-045-8780122
www.perdomini-ioc.com - info@perdomini-ioc.com